

Bedienungsanleitung Elektronischschloss PS 610-E36



Öffnen des Schlosses

Öffnen mit Benutzer- und Mastercode

Um das Schloss zu öffnen, drücken Sie die Taste [ON], es ertönt ein kurzes, akustisches Signal und die grüne LED leuchtet auf. Geben Sie jetzt den gültigen [MASTER- oder BENUTZERCODE] ein.

Bei **Auslieferung** ist der **Mastercode 1-2-3-4-5-6**. Ein Benutzercode ist nicht aktiviert.

Programmierung

Programmierung eines neuen Mastercode

[ON] [ENTER] [1] [ENTER] [AKTUELLER MASTERCODE] [ENTER]
[NEUER MASTERCODE, (6-8 Zahlen)] [ENTER] [WIEDERHOLUNG NEUER
MASTERCODE] [ENTER]

Aktivieren eines Benutzercodes

[ON] [ENTER] [2] [ENTER] [1-9, (Benutzernummer)]
[ENTER] [MASTERCODE] [ENTER] [NEUER BENUTZERCODE, (6-8
Zahlen)] [ENTER] [NEUER BENUTZERCODE] [ENTER]

Änderung eines Benutzercodes (ohne Mastercode)

[ON] [ENTER] [3] [ENTER] [1-9, (Benutzernummer)]
[ENTER] [BENUTZERCODE] [ENTER] [NEUER BENUTZERCODE] [ENTER]
[WIEDERHOLUNG NEUER BENUTZERCODE] [ENTER]

Löschen eines Benutzercodes (nur mit Mastercode)

[ON] [ENTER] [0] [ENTER] [1-9 Benutzernummer]
[ENTER] [MASTERCODE] [ENTER]

Doppelcode-Betrieb (4-Augen-Prinzip)

Diese Funktion ist nur möglich, wenn der Benutzer- und
Mastercode aktiviert sind.

Doppelcode-Betrieb einstellen

[ON] [ENTER] [7] [ENTER] [MASTERCODE] [ENTER]

Öffnen des Schlosses mit Doppelcode-Betrieb

[ON] [CODE 1] [ENTER] [CODE 2] [ENTER]

Doppelcode-Betrieb löschen

[ON] [ENTER] [8] [ENTER] [MASTERCODE] [ENTER]

Öffnungsverzögerung

Programmierung der Öffnungsverzögerung und Öffnungsfenster

Die Öffnungsverzögerung ist eine Zeitspanne die
verstreichen muss, um das Schloss zu öffnen.
Das Öffnungsfenster ist die Zeitspanne nach der
Öffnungsverzögerung, in der das Schloss geöffnet werden
kann.

[ON] [ENTER] [6] [ENTER] [MASTERCODE] [ENTER] -> geben Sie
jetzt für die Öffnungsverzögerung eine zweistellige Nummer
ein (01-99 Minuten) und eine Zahl für das Öffnungsfenster
(1-9 Minuten)

Zum Beispiel: Sie geben [092] ein -> Bedeutung: 9 Minuten
für die Öffnungsverzögerung, und 2 Minuten für das
Öffnungsfenster -> bestätigen Sie die Eingabe mit [ENTER]

Testen Sie die Öffnungsverzögerung bei geöffneter Tür.

Doppelcode-Betrieb löschen

[ON] [MASTERCODE oder ein BENUTZERCODE] ENTER]

➤ die grüne LED leuchtet auf

Es folgt ein automatischer Start der Öffnungsverzögerung: ein Signal ertönt und die rote LED leuchtet alle 5 Sekunden auf. Am Ende der Öffnungsverzögerung ertönt ein Signal.

Anschließend erfolgt ein automatischer Start des Öffnungsfensters: ein Signal ertönt und die grüne LED leuchtet alle 5 Sekunden auf.

Geben Sie einen gültigen [MASTER-oder BENUTZERCODE] ein während die Zeitspanne des Öffnungsfenster abläuft und drücken [ENTER]

➤ die grüne LED leuchtet auf

Wenn Sie [ENTER] innerhalb der Öffnungsverzögerung drücken, bricht die Funktion ab.

Löschen Öffnungsverzögerung/ Öffnungsfenster

[ON] [ENTER] [6] ENTER] [MASTERCODE] [ENTER] [000] [ENTER]

Stummschaltung

[ON] [ENTER] [5] ENTER] [MASTERCODE] [ENTER]

Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, die Eingabe wiederholen.

Batteriewechsel

Das Batteriefach befindet sich unterhalb der Bedieneinheit. Lösen Sie die Schraube und ziehen Sie das Batteriefach vorsichtig heraus.

ACHTUNG: Das Fach nicht ganz Herausziehen da ein Kabel daran befestigt ist!

Verwenden Sie KEINE aufladbaren Batterien (Akkus) oder Nicht-Alkaline Batterien.



Signale

- Kurzes akustisches Signal und einmaliges Aufleuchten der grünen LED -> Bestätigung beim Drücken einer Taste auf der Tastatur
- Kurzes doppeltes akustisches Signal und zweifaches Aufleuchten der grünen LED -> Bestätigung einer korrekten Eingabe (z.B. Code)
- Langes akustisches Signal und einmaliges Aufleuchten der roten LED -> Fehlermeldung (z.B. falscher Code)
- Kurzes fünffaches akustisches Signal und fünfmaliges Aufleuchten der roten LED -> Warnung das die Batterie schwach ist -> Batteriewechsel!



Hans-Fromm-Straße 2 / Ecke Leipziger Straße
01127 Dresden

Telefon: 0351 321 318 06
Telefax: 0351 321 318 07

Mail: info@faust-tresor.de
Web: www.faust-tresore.de